

Référence	IP_Change
Révision	1.0
Auteur	JP Viskovic
Date	5/05/15
+ Support	http://support-omron.fr/

Changement d'adresse IP (CP1L-E uniquement)

Fonction	Changement de l'adresse IP
Symboles	
Fichier	IP_Change.cxf
API	CP1L-EL, CP1L-EM
Principe	<p>Le bloc fonction IP_Change exécute une instruction CMND FINS 0202. L'adresse IP ainsi que le numéro de nœud sont écrits dans la zone des paramètres.</p> <p>Attention : La prise en compte de la nouvelle adresse IP ne s'effectue qu'après une coupure secteur</p>

1- Variables d'entrée

Entrées	type	valeur	Description
EN	Bool	OFF, ON	Activation du FB
IPAddr_1	UINT	00-FF	Nouvelle adresse IP.
IPAddr_2			IPAddr_1 contient le 1 ^{er} octet
IPAddr_3			
IPAddr_4			
Execute	Bool	OFF, ON	Exécute le changement d'adresse IP

2- Variables de sortie

Sortie	type	valeur	Description
ENO	Bool	OFF, ON	Drapeau de bonne exécution du FB
Error	Bool	OFF, ON	Erreur d'exécution
RespCode	UINT	0-FFFF	Code d'erreur : 110C : données invalides 2101 : Ecriture non autorisée 2102 : Zone protégée en écriture 250F : erreur mémoire
Chgt_Ok	Bool	OFF, ON	Drapeau de bonne exécution du changement d'adresse IP